

VIEW MORE WIDGET PC Tool 使用注意事项

事项一：

【VIEW MORE WIDGET PC Tool 】

1. PC Tool(V1.0.1.9 版本除外) 支持主机或笔记本通过 HDMI/DP/TYPE-C 连接一台或多台显示器设备，当主机连接多台显示器设备时，在 PC Tool 的【基础设置】->【工具设置】->【机台选择】中切换需要配置的显示器设备，此时推荐屏幕中设置为【拓展这些显示器】。
2. 针对支持矩阵灯【暗域神瞳】功能的显示器设备，当通过 HDMI/DP 连接显示器设备时，需要另外连接 USB 转 Type-C 线才能控制矩阵灯；当通过 Type-C 连接显示器设备时，不需要额外连接 USB 线就能控制矩阵灯。

事项二：

PC Tool 使用之前，请确保关闭 Windows HDR

（原因是当 HDR 打开时，显示器设备端会置灰【情景模式】选项，VIEW MORE WIDGET PC Tool 选择模式时，显示器设备端底层不会响应 PC，无法实现交互/控制；

如若出现在 Windows 打开 HDR 的情况下安装了 VIEW MORE WIDGET PC Tool 软件，且操作了 PC 软件情景模式显示器无响应的情况，请先手动关闭 Windows HDR，在 Windows 任务栏右键关闭 VIEW MORE WIDGET PC Tool 软件，再次重新打开 VIEW MORE WIDGET PC Tool 软件即可控制显示器功能），HDR 关闭如下图所示：



事项三：

TITAN ARMY Wideget PC Tool 支持显卡列表如下：

Windows PC			笔记本
Nvidia 显卡	AMD 显卡	Intel 集成显卡	Windows 系统
GTX1060 6G	RX5500XT	intel A380	联想拯救者 Y9000P
GTX1080	RX5700XT	Arc(TM)A750 Graphics (8G/英特尔)	联想小新 pro 16
RTX2060 SUPER	RX6700XT	intel A770	联想小新 pro 13
RTX2070 SUPER	RX6800XT	英特尔 (Intel) NUC Mini PC	联想 yoga 14s
RTX2080 Ti	RX6900XT	联想 (Lenovo) 小新 mini 口袋主机	联想 Thinkbook 15 G2

RTX3060	RX6950XT	小米 Xiaomi Mini 主机	联想小新 mini
RTX3080	RX7600XT	英特尔 NUC11PAHi7 猎豹 峡谷迷你小电脑 主机	Redmi Pro 15
RTX3090	RX7900XT		Redmi G
RTX4060	RX9070XT		荣耀 MagicBook V 14
RTX4080 SUPER			华硕天选 3
RTX4070 SUPER			Dell G15
RTX4090			Dell 5310
RTX5060			微软 Surface Laptop4
RTX5070			Surface laptop 骁龙 x plus
RTX5080			英特尔 mini
			HP 战 66 pro 14 G4
			HP 暗影精灵 9 plus
			MSI 微星
			泰坦 GP78HX 17 英寸